

## 01 비타민헤드 · 바디필터 교체 방법

### 비타민헤드




#### STEP 1

샤워기 헤드 뒷면 커버를 반시계방향으로 살짝 돌려주세요.



#### STEP 2

수명이 다한 비타민을 제거하신 후, 새로운 비타민을 샤워기 헤드 안에 넣어주세요. (비타민을 처음 사용하시는 분은 비타민 받침대를 헤드 안쪽에 체결하신 후, 사용하세요.)



#### STEP 3

비타민 바닥면 받침대에 필터 홀 부분을 샤워기 헤드 안쪽 방향으로 넣어주세요.



#### STEP 4

샤워기 헤드 뒷면 커버를 결합 위치가 표시된 부분에 맞추신 후, 시계방향으로 딱 소리가 날 때까지 돌려 주세요.



#### STEP 5

결합 위치가 표시된 두 개 점선에 잘 맞춰졌는지 다시 한 번 확인해 주세요.

## 02 수압이 약하다고 느낄 때 TIP



수압이 약하게 느껴지는 경우 샤워기 바디 하단의 검은색 고무패킹을 제거하면 수압 일부 상승

### 바디 세디먼트필터



#### STEP 1

샤워기 헤드와 바디를 분리하세요.



#### STEP 2

오염된 필터를 제거하신 후, 새로운 필터의 막힌 부분이 아래로 향하게 샤워기 바디 안에 넣어주세요.



#### STEP 3

샤워기 헤드와 바디를 결합하여 적당히 조여주세요. 너무 강하게 힘을 가하면 파손의 원인이 됩니다.

제품명	루헨스 마인드 비타민 헤드 샤워기
모델명	WCS-110
판매원	(주)원봉 / 경기도 김포시 양촌읍 발산로171
제조사	(주)성우소나기 / 인천광역시 서구 보도진로20
생산국	대한민국
사용적정 온도	4°C~65°C
제품사이즈	Φ76 (헤드직경) × 250 (제품 길이) mm
사용적정 수압	0.8~3kgf/cm <sup>2</sup>
제품구성	샤워기 본체 1EA, 세디먼트 필터 바디용 1EA, 비타민 헤드 파우더형 1EA, 전용 파우치 1EA
재질	PP / PC / ABS / STS304 / 비타민(중국)